

CM 351

ERSATZTEILLISTE




NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®


ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	TYPE (*)	QTE
EC 01 / 1	Explosionszeichnung EC 02			
EC 01 / 2	Zapfen kit	00510103098	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X20	NA	H	1
	ECROU DIN 934 - M8	NA	H	1
	SCHEIBE DIN 125 - Ø21	NA	H	1
	SCHEIBE DIN 127 - W20	NA	H	1
	ECROU DIN 934 - M20	NA	H	1
	SCHEIBE DIN 125 - Ø12	NA	H	1
	ECROU DIN 985 - M12	NA	H	1
EC 01 / 3	Explosionszeichnung EC 04			
EC 01 / 4	Blattschutz kit	00510103108	S	1
	SCHRAUBE DIN 6921 - M8X25	NA	H	3
	ECROU DIN 985 - M8		H	3
	SCHEIBE DIN 127 - W8		H	2
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4		H	2
EC 01 / 5	Tisch kit	00510103111	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X20	NA	H	4
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4		H	4
	SCHEIBE DIN 127 - W8		H	4
EC 01 / 6	Angular Schneid Führer	00310064856	S	
EC 01 / 7	Schraubenschlüssel 13-30mm	00310368186	S	
EC 01 / 8	Wasserpumpe 230V	00310004389	S	
	Wasserpumpe 115V	00310005623		
EC 01 / 9	Wasserbehälter	00310368190	W	
EC 01 / 10	Rohr Stöpsel 30X30mm (Satz von 4)	00510102982	W	
EC 01 / 11	Fuß (Satz von 4)	00510102983	S	
EC 01 / 12	Knopf M10X25 (Satz von 4)	00510103530	S	
EC 01 / 13	Wasserstöpsel	00310005257	S	

EC 01




ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	TYPE (*)	QTE
EC 02 / 1	Rahmen	NA	S	1
EC 02 / 2	Rader (Satz von 2)	00510103095	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X65	NA	H	2
	SCHEIBE DIN 125 - A8,4		H	2
	SCHEIBE DIN 128 - A8		H	2
	MUTTER DIN 934 - M8		H	2
EC 02 / 3	Spritzschutz	00510103096	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M5X25	NA	H	3
	SCHEIBE DIN 125 - A5,3		H	6
	MUTTER DIN 985 - M5		H	3
EC 02 / 4	Fester + Einstellung kit	00510103097	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X35	NA	H	1
	MUTTER DIN 934 - M8		H	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M5X25		H	3

EC 02




ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 03 / 1	Feder	00310368205	W	1
EC 03 / 2	Schneid Kopf federwelle	00510103104	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M10X70	NA	H	1

EC 03




ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 04 / 1	Schneidkopf	00510103105	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X35	NA	H	1
	MUTTER DIN 934 - M8		H	1
EC 04 / 2	Schalter 230V	00510103106	W	1
	Schalter 115V	00510103117	W	1
	SCHRAUBE DIN 7958H - M6X45	NA	H	4
	SCHEIBE DIN 125 - A6,4		H	8
EC 04 / 3	Gummigriff	00310004051	W	1
EC 04 / 4	Motor Schutzblech + fester kit	00310368619	S	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M8X35	NA	H	4
	SCHEIBE DIN 125 - A8,4		H	4
	SCHEIBE DIN 128 - A8		H	4
	SCHEIBE DIN 9021 - A8,4		H	4
	MUTTER DIN 934 - M8		H	4
EC 04 / 5	E-Motor 230V	00310047701	S	1
	E-Motor 115V	00510003849	S	1

EC 04




ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 05 / 1	Spritzschutz kit	00510103109	W	1
	SCHRAUBE DIN 933 - M5X10	NA	H	2
	SCHEIBE DIN 125 - A5,3		H	4
	MUTTER DIN 934 - M5		H	2
EC 05 / 2	Wasserführung System	00510103110	W	1

EC 05




ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 06 / 1	Räder (Satz von 4)	00310004676	W	1
	SCHEIBE DIN 125 - Ø8,4	NA	H	8
	SCHEIBE DIN 127 - W8		H	4
	ECROU DIN 934 - M8		H	4

EC 06



ECLATE / POS.	DESCRIPTION	N° ARTICLE	Type (*)	QTE
EC 07 / 1	Flansch + Mutter kit 230V	510103114	S	1
	Flansch + Mutter kit 115V	510103115		1
EC 07 / 2	Propeller + Schutzkasten von Ventilator 230V	510111431	S	1
	Propeller + Schutzkasten von Ventilator 115V	510111501		1
	SCHRAUBE DIN 7958H - M5X30	NA	H	2

EC 07



(*)S = Ersatzteil, W = Verschleißteil, H = Schrauben, NA = nicht verfügbar

NA: Not Available/dieser Bestandteil ist in Ersatzteil nicht verfügbar

H : Nicht verfügbare allein / dieser Teil ist ein Standardbestandteil, den Sie leicht bei allen Standardstückelhandlern finden können. Alle Standardteile sind von einer Qualitätsklasse 8.8. Wir empfehlen, keine Qualitätsklasse unter 8.8 zu benutzen.

W : Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen. Die Verschleißzeit ist nicht einheitlich definierbar, sie differiert nach der Einsatzintensität. Die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. auszutauschen. Ein betriebsbedingter Verschleiß bedingt keine Mängelansprüche.

S : Die CLIPPER Verschleißteile müssen immer benutzt werden.

www.construction.norton.eu

Saint-Gobain Abrasives

190, Bd. J. F. Kennedy
L-4930 BASCHARAGE
LUXEMBOURG

Tel: ++352 50401-1

Fax: ++352 501633

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com